

	GAZ GEÇİRGENLİĞİ ÖLÇME	Numara: WI 8.2.4-11
		Yayın Tarihi:9.2011
		Rev.Tarihi/Rev.No:03.08.2015/01
		Sayfa 1 / 1

1. METODUN UYGULANDIĞI ÜRÜNLER

Kalıp Kumu

2. ÜRÜNÜN İÇERİĞİ

Kalıp Kumu

3. PRENSİP

Kalıp kumundaki geçirgenliği ölçme

4. EKİPMAN

- ✓ Hassas Terazı
- ✓ Numune Kabı
- ✓ Silindir Kap
- ✓ Çekiçleme Makinası
- ✓ Gaz Geçirgenliği Ölçme Cihazı

5. METOD

1. Test numunesi hazırlama bölümünde anlatıldığı gibi silindir tüpte numune hazırlanır.
2. Gaz geçirgenliği cihazının kapağı kapalı şekilde çalıştırılır.
3. 1000 değeri görüldükten sonar E' konumunda ki düğme B konumuna getirilir.
4. Cihazın 1000 değerini gösteren ekran 'sıfır' olduğunda düğme tekrar E'ye getirilir.
5. Cihazın kapağını çıkartarak (silindirdeki numuneyi çıkartmadan) silindirle birlikte gaz geçirgenliği cihazına dolu olan kısmı yukarıda olacak şekilde yerleştirilir.
6. 1000 değerini gösteren ekranda çıkan sayısal değer okunarak deney tamamlanır.

Çıktılarda değışiklik yapılamaz.

Kullanıcının en son inceleme durumunun uygulandığından emin olması gerekir.